

Πληροφορίες : Β. Ρεκατσίνας
Τηλέφωνο : 210 3492533
e-mail : v.rekatsinas@admie.gr

Τεχνικές προδιαγραφές

Οικοδομικές εργασίες στις εγκαταστάσεις της έδρας του Περιφερειακού Τομέα Δυτικής Ελλάδας στην περιοχή Κάτω Κεράσοβο Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Α. Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές

Ξυλουργικές εργασίες

Γενικά για τις ξυλουργικές εργασίες ισχύει το άρθρο 11 των «Γενικών τεχνικών προδιαγραφών οικοδομικών εργασιών».

Ξύλινη στέγη (διαστάσεις στέγης 23,05mX9,25m)

Η επικεράμωση της στέγης του κτιρίου θα γίνει με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, μετά των ημικεράμων και ειδικών κορυφοκεράμων τύπου «Χαλκίδας».

Η ξυλεία για την στέγη θα είναι Σουηδική Α' ποιότητας και πλανισμένη μόνο για τα εμφανή στοιχεία.

Θα είναι ξηρή και θα έχει περαστεί με άχρωμο συντηρητικό που θα παρέχει μόνιμη προστασία από έντομα, μύκητες κ.α.

Η ποσότητα και ο τρόπος που θα εμποτιστεί η ξυλεία από το υλικό θα καθοριστεί από τον προμηθευτή του.

Τα μέλη που απαρτίζουν τα ζευκτά, αμείβοντες, ορθοστάτες, διαγώνιες, θα έχουν στοιχεία διατομών που θα αναφέρει στην μελέτη ο ανάδοχος. Τα ζευκτά μεταξύ τους θα συνδέονται με αντιανεμικά και πάνω τους παράλληλα προς το μήκος των κεραμιδιών που θα προσδεθούν.

Η πρόσδεση των κεραμιδιών θα γίνει με γαλβανισμένο σύρμα. Τα ακροκέραμα και τα κορυφοκέραμα θα τοποθετηθούν κολυμβητά σε τσιμεντοκονία 45 γκρι τσιμέντο.

Τα κεραμίδια θα είναι άριστα σε ποιότητα, αντοχή, φινίρισμα, σταθερότητα χρωμάτων, ευθυγράμμιση, κλπ.

Θα γίνει χρήση ασφαλοπήγματος (πισσόχαρτο) ή άλλου μονωτικού υλικού, το οποίο θα μπει πάνω από τις ημισανίδες (πέτσωμα).

Επίσης θα τοποθετηθεί εξιλασμένη πολυστερόλη στα κενά που δημιουργούνται μεταξύ των καθρονιών.

Β. Τεχνικές προδιαγραφές

Στεγανοποίηση

Υλικά.

1. Ασφαλτόπανο ελαστομερές (SB5) – 15C βάρους $4,50\text{kg}/\text{m}^2$ με εσωτερικό οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα και επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας από την επάνω μεριά.
2. Υγρή κόλλα ασφαλτόπανων (ασφαλτικό βερνίκι) με άριστη πρόσφυση στα δομικά υλικά (σκυρόδεμα, ελαφρομπετόν κλπ) και μεγάλη αντοχή στα διαλύματα οξέων και στα αλκάλια.
3. Ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη.

Εργασία.

1. Αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών ασφαλτόπανων.
2. Καθαρισμός της επιφάνειας, κλείσιμο οπών.
3. Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι.
4. Τοποθέτηση ασφαλτόπανων με προσοχή στις επικαλύψεις.
5. Τα ασφαλτόπανα θα υπερκαλύπτουν την επάνω επιφάνεια των στηθαίων.
6. Θα χρησιμοποιηθεί ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη.
7. Η συγκόλληση :

Στεγανοποίηση

- Η συγκόλληση των αρμών θα είναι άψογη.
- Δεν θα υπάρχουν αρμοί κόντρα στα απορρέοντα ύδατα



- Δεν θα υπάρχουν τοπικές υπερυψώσεις που θα εμποδίζουν την ομαλή απορροή των υδάτων.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.