

2.1 : ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
ΠΥΛΗ 150 KV Γ.Μ.	ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1
ΠΥΛΗ 150 KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (P15, P25, P35, P125)	ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2
ΠΥΛΗ 150 KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ (P135)	ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3
ΠΥΛΗ 150 KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (P105, P115)	ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4
ΠΥΛΗ 150 KV ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5
ΠΥΛΗ 150 KV ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΤΟΜΗΣ ΖΥΓΩΝ	ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1

ΠΥΛΗ 150 KV Γ.Μ	ΚΥΤ	ΚΕΜ	
A/Δ 150 KV -άνοιγμα A/Δ	•	•	
A/Δ 150 KV -επιλογή A/Δ (για κλείσιμο)		•	
A/Δ 150 KV - ακύρωση επιλογής A/Δ		•	(1)
A/Δ 150 KV -κλείσιμο επιλεγμένου A/Δ	•	•	(1)
Αυτόματη επαναφορά - εντός	•	•	
Αυτόματη επαναφορά - εκτός	•	•	
A/Z 150 KV Ζυγού 1 - άνοιγμα	•	•	
A/Z 150 KV Ζυγού 1 - κλείσιμο	•	•	
A/Z 150 KV Ζυγού 2 - άνοιγμα	•	•	
A/Z 150 KV Ζυγού 2 - κλείσιμο	•	•	
A/Z 150 KV Γραμμής - άνοιγμα	•	•	(2)
A/Z 150 KV Γραμμής - κλείσιμο	•	•	(2)
Γειωτής 150 KV Γραμμής - άνοιγμα	•	•	(3)
Γειωτής 150 KV Γραμμής - κλείσιμο	•	•	(3)

Παρατήρηση

- (1) κοινή εντολή για όλους τους A/Δ
(2) όπου προβλέπεται Η/Κ A/Z Γραμμής
(3) μόνο για τις πύλες Pass

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2

ΠΥΛΗ 150 KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (P15, P25, P35, P125)	ΚΥΤ	ΚΕΜ	ΜΟΝΑΔΑ
A/Δ 150KV - άνοιγμα A/Δ	•	•	•
A/Δ 150KV - κλείσιμο A/Δ			•
A/Z 150 KV Ζυγού 1 - άνοιγμα	•	•	
A/Z 150 KV Ζυγού 1 - κλείσιμο	•	•	
A/Z 150 KV Ζυγού 2 - άνοιγμα	•	•	
A/Z 150 KV Ζυγού 2 - κλείσιμο	•	•	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3

ΠΥΛΗ 150 KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ (P135)	ΚΥΤ	ΚΕΜ**	ΜΟΝΑΔΑ
A/Δ 150KV - άνοιγμα A/Δ	•	•	•
A/Δ 150KV - κλείσιμο A/Δ			•
A/Z 150 KV Ζυγού 1 - άνοιγμα	•	•	
A/Z 150 KV Ζυγού 1 - κλείσιμο	•	•	
A/Z 150 KV Ζυγού 2 - άνοιγμα	•	•	
A/Z 150 KV Ζυγού 2 - κλείσιμο	•	•	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4

ΠΥΛΗ 150 KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (P105, P115)	ΚΥΤ	ΚΕΜ	ΜΟΝΑΔΑ
A/Δ 150KV - άνοιγμα A/Δ	•	•	•
A/Δ 150KV - κλείσιμο A/Δ			•
A/Z 150 KV Ζυγού 1 - άνοιγμα	•	•	
A/Z 150 KV Ζυγού 1 - κλείσιμο	•	•	
A/Z 150 KV Ζυγού 2 - άνοιγμα	•	•	
A/Z 150 KV Ζυγού 2 - κλείσιμο	•	•	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5

ΠΥΛΗ 150 KV ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	ΚΥΤ	ΚΕΜ
A/Δ 150 KV -άνοιγμα A/Δ	•	•
A/Δ 150 KV -επιλογή A/Δ (για κλείσιμο)		•
A/Δ 150 KV - ακύρωση επιλογής A/Δ		•
A/Δ 150 KV -κλείσιμο επιλεγμένου A/Δ	•	•
A/Z 150 KV Ζυγού 1 - άνοιγμα	•	•
A/Z 150 KV Ζυγού 1 - κλείσιμο	•	•
A/Z 150 KV Ζυγού 2 - άνοιγμα	•	•
A/Z 150 KV Ζυγού 2 - κλείσιμο	•	•

(1)

(1)

Παρατήρηση

(1) κοινή εντολή για όλους τους A/Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6

ΠΥΛΗ 150 KV ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΤΟΜΗΣ ΖΥΓΩΝ	ΚΥΤ	ΚΕΜ
A/Δ 150 KV (P55)-άνοιγμα A/Δ	•	•
A/Δ 150 KV (P55)-επιλογή A/Δ (για κλείσιμο)		•
A/Δ 150 KV (P55)- ακύρωση επιλογής A/Δ		•
A/Δ 150 KV (P55)-κλείσιμο επιλεγμένου A/Δ	•	•
A/Z 150 KV Δ/Z Ζυγού 1 (54)- άνοιγμα	•	•
A/Z 150 KV Δ/Z Ζυγού 1 (54)- κλείσιμο	•	•
A/Z 150 KV Δ/Z Ζυγού 2 (59)- άνοιγμα	•	•
A/Z 150 KV Δ/Z Ζυγού 2 (59)- κλείσιμο	•	•
A/Z 150 KV T/Z Ζυγού 1 (104)- άνοιγμα	•	•
A/Z 150 KV T/Z Ζυγού 1 (104)- κλείσιμο	•	•
A/Z 150 KV T/Z Ζυγού 2 (109)- άνοιγμα	•	•
A/Z 150 KV T/Z Ζυγού 2 (109)- κλείσιμο	•	•

(1)

(1)

Παρατήρηση

(1) κοινή εντολή για όλους τους A/Δ